



【施工マニュアル】



●施工できない車両

- ・クリアが薄く塗装劣化が進行した車
(チョーキングが進行した車)

●施工できないパーツ

- ・ガラス ・ゴム ・未塗装樹脂パーツ
・メッキパーツ ・ラッピング部分 ・艶消し塗装

●施工に特に注意を要する車両

- ・オールドカー(特にオリジナルペイント)
・ソリッド塗装(クリア塗装していない)車

重要

施工の前に必ずご確認ください。

- ・十分な明るさを確保して施工してください。
- ・炎天下やボディが熱い時、また気温が5℃以下の場合には施工しないで下さい。

【洗車】



カーシャンプーでボディの汚れを洗い流します。

塗装に鉄粉・塗装ミストが付着している場合、
粘土クリーナーで除去します。

【ポリッシング】



マスキングを行い、コンパウンドで研磨
作業を行います。

塗装面の状態により、コンパウンド・
パフの種類を選択します。



最終仕上げ剤に
『クリアパールフィニッシュ』を
ご使用頂くと、脱脂処理を省略
できます。

【コーティング剤混合】



使用直前にコーティングA液とB液を
混ぜ合わせよく攪拌します。

液剤の混合後は2時間以内に塗布を
終わってください。

重要

A液・B液は必ず全量を混ぜ合わせてください。